

	T.C. AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BUHARKENT MESLEK YÜKSEKOKULU KLİMA KULLANIM TALİMATI	Doküman No:	BU/Gİ.028
		İlk Yayın Tarihi:	06.01.2025
		Revizyon Tarihi:	31.08.2026
		Revizyon No:	01

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Buharkent Meslek Yüksekokulunda bulunan duvar tipi split klima cihazlarının doğru, güvenli, enerji verimliliği yüksek ve çevreye duyarlı biçimde kullanılmasına ilişkin esasları belirlemektir.

2. KAPSAM

Bu talimat, Buharkent Meslek Yüksekokulundaki tüm idari odalar, akademik birimler, sınıflar ve laboratuvarlarda kullanılan AİRFEL, BEKO, ARÇELİK Duvar Tipi Split Klimalar ve benzeri sistemlerin kullanımına ilişkin kuralları kapsar.

3. SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından, klimaları kullanan tüm akademik ve idari personel ile cihazların bakım, onarım ve güvenliğinden sorumlu İdari Mali İşler Birimi personeli sorumludur.

4. UYGULAMA

- Klimaların montaj ve bakım işlemleri yalnızca yetkili servis tarafından yapılmalıdır.
- Cihazı açmak için kumanda üzerindeki “Power (Açma/Kapama)” tuşuna basılır.
- Otomatik çalışma modu seçmek için, ekranda otomatik mod simgesi görünene kadar “Mode” tuşuna basılır.
- Soğutma işlemi için “Cool” modu seçilir; ardından sıcaklık (tercihen 23–25 °C) ve fan hızı ayarlanır.
- Isıtma işlemi için “Heat” modu seçilir; sıcaklık (tercihen 20–22 °C) ve fan hızı belirlenir.
- Ortamdaki nemin azaltılması için “Dry” modu seçilir; nem göstergesi ekranda yanar.
- Odanın havalandırılması için “Fan” modu seçilir; istenen fan seviyesi belirlenir.
- Uzun süre kullanılmayacaksa cihaz tamamen kapatılmalı ve fiş çekilmelidir.
- Hava filtresi, kullanım yoğunluğuna göre ortalama ayda bir çıkarılıp temizlenmelidir.
- Cihazın ön paneli ve hava çıkış kanalları nemli bezle temizlenmeli, kimyasal madde kullanılmamalıdır.
- Odanın kapı ve pencereleri kapalı tutulmalı; cihazın verimli çalışması için doğrudan güneş ışığı almaması sağlanmalıdır.
- Klima çalışırken ısıtıcı, kettle, elektrikli soba vb. yüksek güçlü cihazlar aynı priz hattına bağlanmamalıdır.
- Herhangi bir arıza, su sızıntısı veya anormal ses fark edildiğinde cihaz kapatılmalı ve durum yetkili personele bildirilmelidir.
- Odadan ayrılmadan önce klima kapalı konuma getirilmelidir.

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

AİRFEL, BEKO, ARÇELİK Duvar Tipi Split Klima Kullanım Kılavuzu

SAMSUNG Salon Tipi Split Klima Kullanım Kılavuzu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Buharkent MYO Kalite Yönetim Sistemi Dokümanları

MEDEK İç Kontrol ve Ekipman Kullanım Rehberi

İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı