



**T.C.**  
**AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ**  
**KÖŞK MESLEK YÜKSEKOKULU**

**TA-GL15/R00/00**

**NEM VE YOĞUNLUK ÖLÇER KULLANMA**  
**TALİMATI**

**1. AMAÇ**

Nem ve yoğunluk ölçerin doğru bir şekilde kullanılması için hazırlanmıştır.

**2. KAPSAM**

Bu talimat nem ve yoğunluk ölçerleri kapsar.

**3. SORUMLULAR**

Laboratuvarında çalışan akademik personel, Laboratuvar Sorumlusu, Bölüm Başkanı

**4. UYGULAMALAR**

1. Açma/Kapatma tuşuna basarak açınız.
2. Görüntülenen Birimlerin seçim tuşu sayesinde ölçüm birimini seçiniz (Temp., bağıl Nem, Çiğ Noktası veya Yaş Termometre).
3. Ölçüm Cihazını Sensör başlığı ile ölçmek istediğiniz yöne tutunuz.
4. Ölçüm değerlerini LCD-Ekranından okuyunuz.
5. Açma/Kapatma tuşuna basarak cihazı kapatınız.

**5. İLGİLİ DOKÜMANLAR**

5.1. Firma tarafından temin edilen, cihaza ait kullanma kılavuzu

**TARİH:**

. .20

**HAZIRLAYAN**

Doç. Dr. Yeliz TEKGÜL

Öğretim Üyesi

**TARİH:**

. .20

**KONTROL EDEN**

Dr. Öğr. Üyesi Kübra GENÇDAĞ ŞENSOY

Kalite Komisyonu Başkanı

**TARİH:**

. .20

**ONAYLAYAN**

Prof. Dr. Nuran AYSUL

Müdür